

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid
Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120*
www.vaillant.de/fachpartner

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

0020052991 • Ersatzteilkatalog Band IV • 09/2014 • Änderungen vorbehalten

Gas-Brennwertkessel
Öl-Kessel
Pellet-Heizkessel
Regelungstechnik
Solar-Systeme
Lüftungstechnik
Wohnungsstation



■ Ersatzteilkatalog Band IV

Vaillant Original Ersatzteile

erhalten die Qualität.



■ Gas-Brennwertkessel ■ Öl-Kessel ■ Pellet-Heizkessel ■ Regelungstechnik
■ Solar-Systeme ■ Lüftungstechnik ■ Wohnungsstation

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.


Weil  Vaillant weiterdenkt.

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

O6 Lüftungssystem

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L




Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-156	
00	0020180846	Bypass für recoVAIR 150/4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe 24a, 25, 26, 27
01	0020180808	Filter Set, G4/F7 150 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020180872	Filter Set, G4/F9 150 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0020188056	Griff, Filter	
04	0020188045	Gehäuse, Regler	
05	0020188046	Display	
06	0020188052	Kabel, AI	
07	0020188068	Halter, Regler (EPP)	
08	0020188066	Gebläse, mit Gehäuse R	recoVAIR VAR 150/4 R, inkl. der beiden Gebläse, mit Pos. 09
08	0020188067	Gebläse, mit Gehäuse L	recoVAIR VAR 150/4 L, inkl. der beiden Gebläse, mit Pos. 09
09	0020188065	Halter, Lüfter-Gehäuse	
10	0020188021	Griff, Vorheizregister	
11	0020180801	Elek. Vorheizregister recoVAIR 150/4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	0020194585	Stopfen (EPP)	
13	0020188041	Leiterplatte	
14	0020194584	Kabel	
15	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020160491	Kabeldurchführung (10 St.)	6 mm
17	0020188050	Kabeldurchführung (10 St.)	8,5 mm
18	0020194582	Gehäuse, Schaltkasten	
19	0020188039	Elektronik, 230 V	
20	0020188059	Deckel, Wärmetauscher R	recoVAIR VAR 150/4 R, mit Pos. 21
20	0020188060	Deckel, Wärmetauscher L	recoVAIR VAR 150/4 L, mit Pos. 21
21	0020188029	Befestigungssatz, Deckel	
22	0020188057	Wärmetauscher, 150	
23	0020188058	Dichtung (4 St.)	
24a	-	-	nicht einzeln lieferbar
24b	0020188061	Deckel, Bypass R	recoVAIR VAR 150/4 R
24b	0020188062	Deckel, Bypass L	recoVAIR VAR 150/4 L
25	0020188053	Kupplung, Bypass	
26	0020188023	Motor, Bypass	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

O6 Lüftungssystem

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-156	
27	0020188063	Bypass, Klappe R	recoVAIR VAR 150/4 R
27	0020188634	Bypass, Klappe L	recoVAIR VAR 150/4 L
28	0020188022	Sensor, Luftfeuchte	
29	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
30	0020194586	Frontblech	
30	0020131003	Firmenschild	nicht dargestellt
31	0020194583	Kabel, Anschlusskabel	
32	0020188069	Kabelbaum, 150	